

Plaque de cuisson électrique

Mode d'emploi

Consignes de sécurité et avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr et à proximité de l'appareil pour des consultations futures. Lorsque vous passez la plaque de cuisson à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation de l'appareil s'écarte de son but originel, s'il est manipulé de manière incorrecte ou réparé par des personnes non agréées.
- L'appareil ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni aux personnes qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour employer les plaques de cuisson; à moins qu'elles ne soient surveillées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants devraient être surveillés par un adulte, pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec la plaque de cuisson.
- La plaque de cuisson est destinée à l'usage domestique, et non pas à l'utilisation dans le commerce.
- La plaque de cuisson est seulement destinée à l'usage intérieur. Ne l'exposez pas à la pluie ni à l'humidité. Ne placez pas la plaque de cuisson à proximité de l'évier ni dans un autre endroit où elle entre en contact de l'eau. Ne plongez pas la plaque de cuisson dans l'eau pour la nettoyer.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains humides.
- Si l'appareil est entré en contact de l'eau, débranchez-le immédiatement de la prise de courant.
- Placez les plaques de cuisson sur une surface froide et résistante à la chaleur. Observez une distance suffisante des rideaux, des meubles et d'autres objets inflammables.
- Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur (comme par ex. le four et la cuisinière).
- Laissez toujours un espace suffisant autour de la plaque de cuisson.
- Ne placez pas l'appareil près du bord de la surface d'installation.
- Ne touchez pas la plaque de cuisson chaude avec les doigts.
- Il est à noter que les surfaces autour de la plaque deviennent également très chaudes. Touchez donc seulement le bouton de la plaque de cuisson.
- N'allumez pas l'appareil sans avoir placé une poêle ou casserole sur la plaque; autrement la plaque risquerait d'être endommagée.
- Éteignez toujours la plaque de cuisson après l'emploi et débranchez-la de la prise de courant.
- Avant de placer la plaque de cuisson dans un autre endroit, retirez la poêle ou la casserole et attendez jusqu'à ce que la plaque soit complètement refroidie.
- Ne laissez jamais la plaque de cuisson allumée sans surveillance. Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez la plaque en présence d'enfants et d'animaux domestiques.
- Placez la casserole toujours au centre de plaque, et positionnez les poignées de manière à ne pas pouvoir s'y accrocher.

- Avant de brancher l'appareil à la prise de courant, vérifiez si la tension nominale indiquée correspond à celle de la prise de courant.
- Au moment de brancher et débrancher le cordon d'alimentation, saisissez toujours la prise et ne tirez pas sur le câble.
- Déployez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne reste pas coincé et ne soit pas endommagé par des objets tranchants.
- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation près des radiateurs et d'une autre source de chaleur. Ne mettez pas le câble en contact des plaques de cuisson chaudes.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation de la surface d'installation. Un câble qui n'est pas correctement posé peut provoquer des accidents et des brûlures graves.
- Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant avec mise à terre (classe 1).
- Contrôlez régulièrement si le cordon d'alimentation est dans un parfait état. Lorsque le câble est endommagé, adressez-vous à un technicien qualifié pour le remplacer (il y a le risque de choc électrique!).
- Placez la plaque de cuisson sur une surface plate, stable et antiglissante.
- Évitez de faire tomber la plaque de cuisson, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- N'utilisez pas la plaque de cuisson si elle est tombée ou si elle était endommagée d'une autre manière.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous à du personnel qualifié.
- En raison des différents matériaux utilisés pour la finition des meubles, il n'est pas exclu que le contact avec l'appareil laisse des traces ingrates. Le fabricant ne peut pas être rendu responsable de dommages, de taches etc. sur les meubles.

Utilisation

1. Placez la plaque de cuisson sur une surface plate, sèche et résistante à la chaleur.
2. Vérifiez si le sélecteur de la température est réglé sur la position "OFF".
3. Branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.
4. Placez la poêle ou casserole sur la plaque et réglez le sélecteur de la température sur la position désirée.
5. Le témoin de contrôle à côté du sélecteur s'allume lorsque la plaque est en train de chauffer, et il s'éteint lorsque la température réglée est atteinte. Le témoin se rallume lorsque la température baisse et la plaque recommence à chauffer.
→ Attention: Ne touchez pas la plaque de cuisson et les surfaces adjacentes avec les doigts lorsque l'appareil est en marche!
6. Éteignez la plaque de cuisson après l'emploi en remplaçant le sélecteur de la température sur la position "OFF".

Important:

- ⇒ Lorsque vous allumez la plaque de cuisson pour la première fois, elle émet probablement un peu de fumée et des odeurs (ceci est provoqué par les résidus de fabrication). Il est donc important de bien aérer la pièce pendant la première utilisation. Les odeurs et la fumée sont sans conséquence pour le fonctionnement de la plaque, et disparaissent rapidement.
- ⇒ Utilisez seulement des poêles et casseroles avec un fond plat, qui reposent correctement sur la plaque.
- ⇒ La plaque refroidit lentement après l'avoir éteint (attention au contact des doigts!).
- ⇒ Veillez à ce que la plaque ne soit pas encrassée par des aliments et liquides. Il faut que la plaque reste propre pour qu'elle fonctionne toujours sans problèmes.

Nettoyage de la plaque de cuisson

1. Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer, et attendez jusqu'à ce que les plaques soient complètement refroidies.
2. Ne plongez jamais la plaque de cuisson dans l'eau pour la nettoyer.
3. Nettoyez la plaque de cuisson et les surfaces adjacentes avec un chiffon humide. Utilisez un liquide pour la vaisselle pour enlever des taches persistantes.
4. N'utilisez pas des produits abrasifs et des nettoyeurs chimiques agressifs, car ils risquent d'abîmer les surfaces.

Spécifications techniques

Modèle:	ES-3101
Alimentation:	AC 220-240V ~ 50Hz
Puissance:	1500 W
Diamètre:	18 cm

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.